


ЛЮКС 200


набор мебели для кухни

ЕАС



ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Боковина 600\400 верх	ЛДСП 16	580	284	16	2
2	Горизонталь 400 верх	ЛДСП 16	368	284	16	2
3	Фасад 400 верх	ЛДСП 16	578	398	16	5
4	Задняя стенка 400 верх	ЛДВП	577	397	3	5
5	Полка 400 верх	ЛДСП 16	366	282	16	1
6	Боковина 800 верх	ЛДСП 16	580	284	16	4
7	Горизонталь 800	ЛДСП 16	768	284	16	4
8	Полка 800 верх	ЛДСП 16	766	282	16	2
9	Задняя стенка 400 низ	ЛДВП	717	397	3	5
10	Цоколь 400 низ	ЛДСП 16	400	100	16	1
11	Фасад ящика 400 низ	ЛДСП 16	397	195	16	1
12	Фасад средний 400 низ	ЛДСП 16	519	397	16	1
13	Боковина ящика 400	ЛДСП 16	400	150	16	2
14	Зад/перед ящика 400	ЛДСП 16	310	150	16	2
15	Полка 400 низ	ЛДСП 16	428	366	16	1
16	Боковина 400 низ ящ	ЛДСП 16	704	430	16	2
17	Дно 400 низ	ЛДСП 16	430	400	16	1
18	Планка 400 низ	ЛДСП 16	368	80	16	2
19	Боковина 800 низ	ЛДСП 16	704	430	16	4
20	Цоколь 800 шкаф	ЛДСП 16	800	100	16	2
21	Планка 800	ЛДСП 16	768	80	16	4
22	Дно шкафа низ 800	ЛДСП 16	800	430	16	2
23	Полка шкаф низ 800	ЛДСП 16	766	428	16	2
24	Фасад шкаф 800	ЛДСП 16	717	397	16	4
25	Столешница 800	ЛДСП 26/38	801	600	26/38	2
26	Столешница 400	ЛДСП 26/38	401	600	26/38	1
27	Дно ящика 400 низ	ЛДВП	398	340	3	1



Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырью, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.


Недостатком мебели не являются:

- Незначительная разнооттеночность цвета и оптические рисунки ламинированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петлей или роликов дверей, а также тугого раскладывания механизма, тугого открывания дверей или выдвигания ящиков не является дефектом и легко устраняется путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, если они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!


Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: Король диванов	Дата изготовления:	ТР ТС 025-2012 ГОСТ 16371-2014
Наименование изделия: ЛЮКС 200 набор мебели для кухни	Гарантийный срок: 24 месяца Срок службы: 10 лет	








При сверловке обязательно придавить дверь к подложке!


При использовании шкафа под мойкой необходимо изменить его конструкцию





!!!Мойка в комплект не входит!!!




Проверить диагональ $X=Y$





Перед установкой ручки удалить защитную пленку(при ее наличии)







После сборки заглушить все видимые отверстия




ВНИМАНИЕ
Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.



Отступ столешницы от каркаса





Профиль хром
3,5x25






Стр.8









Проверить
диагональ
 $X=Y$



Стр.5



Проверить
диагональ
 $X=Y$



Проверить
диагональ
 $X=Y$

