

EAC

СТЕНКА МАЛЬТА инструкция по сборке



350x57x220h

ФУРНИТУРА:



НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:


1. Крестовая отвёртка 2. Молоток

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВОК И ИЗДЕЛИЯ

№ детали	Наименование, габариты	Кол-во, шт
1	Фасад бельевого шкафа ЛДСП, 716х396х16мм	7
2	Фасад шкафа для одежды ЛДСП, 2154х396х16мм	2
3	Перед полки ЛДСП, 100х2000х16мм	1
4	Фасад тумбы ЛДСП, 312х746х16мм	2
5	Дно шкафа многоцелевого ЛДСП, 800х350х16мм	1
6	Боковина л шкафа многоцелевого ЛДСП, 1424х350х16мм	1
7	Боковина п шкафа многоцелевого ЛДСП, 1424х350х16мм	1
8	Крышка шкафа многоцелевого ЛДСП, 800х380х16мм	1
9	Полка шкафа многоцелевого ЛДСП, 768х350х16мм	1
10	Полка вкладная шкафа многоцелевого ЛДСП, 766х345х16мм	2
11	Дно шкафа для одежды ЛДСП, 800х550х16мм	1
12	Боковина л шкафа для одежды ЛДСП, 2144х550х16мм	1
13	Боковина п шкафа для одежды ЛДСП, 2144х550х16мм	1
14	Крышка шкафа для одежда ЛДСП, 800х580х16мм	1
15	Распорка шкафа для одежда ЛДСП, 768х120х16мм	1
16	Полка шкафа для одежда ЛДСП, 768х550х16мм	1
17	Крышка/дно секции, 1200х350х16мм	2
18	Средняя боковина секции ЛДСП, 150х350х16мм	1
19	Площадка полки ЛДСП, 2000х230х16мм	1
20	Стенка полки ЛДСП, 265х2000х16мм	1
21	Стенка тумбы ЛДСП, 300х450х16мм	3
22	Крышка тумбы ЛДСП, 1500х480х16мм	1
23	Дно тумбы ЛДСП, 1500х450х16мм	1
24	Боковина л бельевого шкафа ЛДСП, 2144х350х16мм	1
25	Полка большая В ЛДСП, 366х345х16мм	3
26	Крышка бельевого шкафа ЛДСП, 700х380х16мм	1
27	Дно бельевого шкафа ЛДСП, 400х350х16мм	1
28	Ср. перегородка бельевого шкафа ЛДСП, 2144х350х16мм	1
29	Полка большая Э ЛДСП, 368х345х16мм	2
30	Боковина бельевого шкафа ЛДСП, 1828 х350х16мм	1
31	Полка малая Э ЛДСП, 282х345х16мм	2
32	Полка малая В ЛДСП, 280х345х16мм	2
33	Зад. стенка шкафа многоцелевого ХДФ, 719х398х3мм	2
34	Зад. стенка шкафа многоцелевого ХДФ, 734х398х3мм	2
35	Зад. стенка шкафа для одежды ХДФ, 1808х398х3мм	2
36	Зад. стенка шкафа для одежды ХДФ, 362х796х3мм	1
37	Зад. стенка секции ХДФ, 1198х178х3мм	1
38	Зад. стенка тумбы ХДФ, 1495х328х3мм	1
39	Зад. стенка бельевого шкафа ХДФ, 1842х302х3мм	1
40	Зад. стенка бельевого шкафа ХДФ, 1842 х392х3мм	1
41	Зад. стенка бельевого шкафа ХДФ, 328х392х3мм	1


СБОРКА ШКАФА ДЛЯ БЕЛЬЯ

От детали №26 до первого отверстия петли 88мм.
Верх




ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

От детали №26 до первого отверстия петли 88мм.



СБОРКА ШКАФА ДЛЯ ОДЕЖДЫ



Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, протертых терморезистивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола - 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

- Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: Король диванов

Дата изготовления:

Наименование изделия: Стенка Мальта


Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014





СБОРКА ШКАФА МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ


Для установки полки необходимо рассверлить отверстия 8x13 сверлом 8 и закрепить на 4 евроинта через бельевой шкаф и шкаф для одежды.



Для установки навесной секции необходимо рассверлить отверстия 8x13 сверлом 8 и закрепить на 8 евроинтов через бельевой шкаф и многоцелевой шкаф.




Сборка тумбы



СБОРКА НАВЕСНОЙ СЕКЦИИ

1. Детали 17 соединить евровинтами с деталью 18.
2. Переверните секцию лицевой стороной вниз. Замерьте и выровняйте диагонали секции. Приложите задние стенки ХДФ, выровняйте углы, закрепите гвоздями.



СБОРКА ПОЛКИ

1. Вставьте эксцентрикивые стяжки в площадку полки 19.
2. Вкрутите дюбеля для эксцентрикковой стяжки в перед полки 3.
3. Соедините детали 19 и 3, затяните эксцентрикковую стяжку.
4. Соедините стенку полки 20 и площадку полки 19 евровинтом.

