

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сыррым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в закрытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихий, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнотонность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывания механизма, тугого открывания дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогом (WD-40, силиконовая смазка и т.д.);
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделий, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:


ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: ТВ-Тумба Сплит 140

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет



ТВ-Тумба Сплит 140



1400x400x2000h

ФУРНИТУРА

* фурнитура может отличаться от представленной




После сборки заглушить все видимые отверстия



ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Крышка	ЛДСП 16	1400	400	16	1
2	Дно	ЛДСП 16	1368	382	16	1
3	Бок тумбы правый	ЛДСП 16	384	382	16	1
4	Бок тумбы левый	ЛДСП 16	384	382	16	1
5	Стойка	ЛДСП 16	382	268	16	2
6	Фасад ящика 2	ЛДСП 16	465	244	16	2
7	Полка	ЛДСП 16	446	382	16	1
8	Цоколь	ЛДСП 16	1368	100	16	2
9	Планка	ЛДСП 16	445	80	16	2
10	Бок ящика 1	ЛДСП 16	300	100	16	2
11	Бок ящика 2	ЛДСП 16	300	150	16	4
12	Зад ящика 1	ЛДСП 16	388	100	16	1
13	Зад ящика 2	ЛДСП 16	388	150	16	2
14	Перед ящика 1	ЛДСП 16	388	100	16	1
15	Перед ящика 2	ЛДСП 16	388	150	16	2
16	Дно ящика	ХДФ	417	297	3	3
17	Фасад ящика	ЛДСП 16	465	177	16	1
18	Задняя стенка 1	ХДФ	470	300	3	2
19	Задняя стенка 2	ХДФ	458	300	3	1



Планка для стоек шкафа








Рычаг для 1 разъединения

Планка для ящика



Планка крепится к стойке саморезом 3.5x16 3шт на одну планку



После сборки заглушить все видимые отверстия

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.