

BOSS 180 NEW



ФУРНИТУРА


*фурнитура может отличаться от представленной



Затяжка эксцентрика производится только отверткой.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.



Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	*Крышка	ЛДСП 16	1768	545	16	1
2	Бок правый	ЛДСП 16	2240	545	16	1
3	Бок левый	ЛДСП 16	2240	545	16	1
4	Стойка центр правая	ЛДСП 16	2108	545	16	1
5	Стойка центр левая	ЛДСП 16	2108	545	16	1
6	*Дно	ЛДСП 16	1768	545	16	1
7	*Цоколь	ЛДСП 16	1768	100	16	2
8	*Полка низ	ЛДСП 16	868	515	16	1
9	*Цоколь внутренний	ЛДСП 16	479	100	16	1
10	*Полка малая	ЛДСП 16	544	434	16	6
10б	*Полка малая б	ЛДСП 16	544	434	16	2
11	*Вязка	ЛДСП 16	868	250	16	1
12	Фасад ящика	ЛДСП 16	165	398	16	4
13	*Зад ящика	ЛДСП 16	344	140	16	4
14	*Бок ящика	ЛДСП 16	400	140	16	8
15	*Полка	ЛДСП 16	868	545	16	1
16	Фасад	ЛДСП 16	2143	447	16	2
16а	Фасад с зеркалом	ЛДСП 16	2143	447	16	2
17	*Перед ящика	ЛДСП 16	344	140	16	4
18	*Дно ящика	ЛДВП 3	398	374	3	4
19	*Задняя стенка 1	ЛДВП 3	1260	440	3	2
20	*Задняя стенка 2	ЛДВП 3	750	440	3	2
21	*Задняя стенка 3	ЛДВП 3	1600	457	3	2
22	*Задняя стенка 4	ЛДВП 3	540	457	3	2
23	*Планка ящика	ЛДСП 16	544	380	16	4

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и уходу за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихий, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:





- Незначительная разнотонность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывания механизма, тугого открывания дверей или выдвижения ящиков не являясь дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!


Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов Дата изготовления: TP TC 025-2012
ГОСТ 16371-2014
Наименование изделия: Шкаф BOSS-180 new Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет







Для надежной устойчивости нужно зафиксировать шкаф к стене с помощью уголка. (Крепеж в комплект фурнитуры не входит)



После сборки шкафа заглушить все видимые евроинты и не занятые отверстия.



Планка для стоек шкафа

Планка для ящика

Направляющие устанавливаются после фиксации детали №23

Рычаг для 1 разъединения

Планка крепится к стойке саморезом 3.5x16 3шт на одну планку

1. Прочертить линию между двумя наколками
2. Отмерить от передней кромки до направляющей 18мм.
3. Закрутить саморезами по линии

