


Кровать ЛОФТ мини **EAC**



2156x976x920h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной






**Инструменты в комплект не входят

Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Ширина	Длина	Толщина	К-ВО
1	Царга левая	ЛДСП 16	2016	353	16	1
2	Царга правая	ЛДСП 16	2016	168	16	1
3	Стойка центр	ЛДСП 16	906	234	16	1
4	Перед ящика	ЛДСП 16	925	100	16	2
5	Дно ящика	ЛДСП 16	956	800	16	2
6	Фасад ящика	ЛДСП 16	1000	162	16	2
7	Вязка	ЛДСП 16	906	200	16	1
8	Бок ящика	ЛДСП 16	800	130	16	4
9	Задник ящика	ЛДСП 16	925	130	16	2
10	Вставка	ЛДСП 16	200	100	16	2
11	Мягкая часть изголовье					1
12	Мягкая часть изножье					1



Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличия рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосовидные трещины, возникающие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипов в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизмов, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделий, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: Король диванов



Дата изготовления:


ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: Кровать ЛОФТ мини

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

ЕАС





Инструкция по сборке
ортопедического основания
находится в комплекте с ним.



После установки ортопедического основа
в основание кровати установить уголки
и зафиксировать саморезом 3.5x16
через уголки к кровати.

Установка ламелей производится после установки основания в каркас кровати

1. Установите латодержатель (1) в специальное отверстие изнутри одной из сторон каркаса.
2. Установите подобным образом латодержатели по всей длине одной из сторон каркаса.
3. Возьмите ламель (2) и наденьте на один из её свободных торцов (а) другой латодержатель (3).
4. Вставьте ламель (с установленным на противоположном конце латодержателем) её свободным торцом в один из ранее установленных латодержателей на каркасе (б).
5. Плавно опускайте ламель на трубу с противоположной стороны.
6. Отогните нижнюю часть установленного на ламели латодержателя (в), и, опустив ламель до конца вниз, вставьте отогнутую ось латодержателя в специальное отверстие на противоположной трубе каркаса.
7. Повторите описанную последовательность для всех ламелей.

