

# Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухую.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

## Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в закрытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

## Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней.

## Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола - 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

## Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнотонность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое опускание дверей или выдвижение ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.);
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!**

## Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012



Наименование изделия: ЛЮКС 240 набор мебели для кухни

Гарантийный срок: 24 месяца  
Срок службы: 10 лет

ГОСТ 16371-2014




# ЛЮКС 240 набор мебели для кухни




## ФУРНИТУРА

\*фурнитура может отличаться от представленной




Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Боковина 600x360 верх	ЛДСП 16	360	284	16	2
2	Горизонталь 600x360 верх	ЛДСП 16	568	284	16	2
3	Задняя стенка 600x360 верх	ЛДВП	597	357	3	1
4	Фасад 600x300 верх	ЛДСП 16	598	358	16	1
5	Боковина 600x400 верх	ЛДСП 16	580	284	16	6
6	Горизонталь 600 верх	ЛДСП 16	568	284	16	6
7	Фасад 600 верх	ЛДСП 16	598	578	16	3
8	Задняя стенка 600 верх	ЛДВП	597	577	3	3
9	Полка 600 верх	ЛДСП 16	566	282	16	3
10	Боковина 600 низ	ЛДСП 16	704	430	16	4
11	Дно 600 низ	ЛДСП 16	600	430	16	3
12	Цоколь 600 низ	ЛДСП 16	600	100	16	3
13	Полка 600 низ	ЛДСП 16	566	428	16	3
14	Планка 600 низ	ЛДСП 16	568	80	16	6
15	Фасад 600 низ	ЛДСП 16	717	597	16	2
16	Задняя стенка 600 низ	ЛДВП	717	597	3	3
17	Фасад средний 600 низ	ЛДСП 16	597	519	16	1
18	Фасад ящика 600 низ	ЛДСП 16	597	195	16	1
19	Боковина ящика 600 низ	ЛДСП 16	400	130	16	2
20	Зад/перед ящика 600 низ	ЛДСП 16	510	150	16	2
21	Боковина 600 низ ящ	ЛДСП 16	704	430	16	2
22	Столешница 600	ЛДСП 26/38	601	600	26/38	3
23	Дно ящика 600 низ	ЛДВП	540	398	3	1




### Инструменты для сборки



При использовании шкафа под мойкой необходимо изменить его конструкцию




!!!Мойка в комплект не входит!!!




### Регулировка дверных петель:

- Отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (ось X)
- Ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (ось Y), затем затяните винт 2
- Ослабьте винт 3, отрегулируйте створку двери по высоте (ось Z), затем затяните винт 3





При сверловке обязательно придавить дверь к подложке!






● Места установки демпфера



Отступ столешницы от каркаса



После сборки заглушить все видимые отверстия



**ВНИМАНИЕ**  
 Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям.  
 Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.  
 Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.



Перед установкой ручки удалить защитную пленку(при ее наличии)

