

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырью, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных терморезистивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

- Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосные трещины, возникшие в ходе эксплуатации;
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (ИМ-40, силиконовая смазка и т.д.);
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:


ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: КОМОД КАСЛ

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет



КОМОД КАСЛ



702x401x723h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Евровинт
x12



Шток
эксцентрика
x20



Заглушка
эксцентрика
x20



Подпятник
x4



Ключ под
евровинт



Саморез
3,5x16
x36



ШКАНТ
x20



Эксцентрик
x20



Проф. стык.
665мм - 1шт.



Заглушка
евровинта
x12




Гвоздь
x80



Шариковые
направляющие
250мм 3компл.



Полкодержатель
x9




После сборки заглушить все видимые отверстия



ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

| Список деталей | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|-------|--------|---------|------|
| № | Наименование | Материал | Длина | Ширина | Толщина | К-ВО |
| 1 | Крышка | ЛДСП 16 | 702 | 401 | 16 | 1 |
| 2 | Боковина правый | ЛДСП 16 | 704 | 396 | 16 | 1 |
| 3 | Боковина левый | ЛДСП 16 | 704 | 396 | 16 | 1 |
| 4 | Планка | ЛДСП 16 | 668 | 60 | 16 | 3 |
| 5 | Цоколь | ЛДСП 16 | 668 | 80 | 16 | 2 |
| 6 | Бок ящика | ЛДСП 16 | 300 | 100 | 6 | |
| 7 | Зад ящика | ЛДСП 16 | 610 | 100 | 16 | 3 |
| 8 | Фасад ящика | ЛДСП 16 | 662 | 180 | 16 | 3 |
| 9 | Вязка | ЛДСП 16 | 668 | 100 | 16 | 1 |
| 10 | Дно ящика | ХДФ | 640 | 299 | 3 | 3 |
| 11 | Стенка задняя | ХДФ | 698 | 280 | 3 | 2 |



Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения

- Выдвиньте направляющую на полную длину.
- Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.
- Отделите ответную часть направляющей от основной.
- Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.
- Ответная часть крепится к выдвижной части мебели при помощи саморезов 3.5x16

5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.



****Инструменты в комплект не входят**

