

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждение.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

- Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосяные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывания механизма; тугое открывание дверей или выдвигающиеся ящики не являются дефектом и легко устраняются путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:


ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: ТВ ТУМБА СИМПЛ

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет



ТВ ТУМБА СИМПЛ



1120x342x472h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Ножка
x5



Шариковые направляющие
250мм 2 компл.



Евровинт
x22



Саморез
3,5x16
x44



Ключ под
евровинт




Шток
эксцентрика
x15



Эксцентрик
x15

Инструменты для сборки



Саморез
3,5x30
x8



Заглушка
эксцентрика
x9




Заглушка
евровинта
x22




Гвоздь
x50

**Инструменты в комплект не входят

| Список деталей | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| № | Наименование | Материал | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во |
| 1 | Столешница | ЛДСП 16 | 1120 | 326 | 16 | 1 |
| 2 | Бок правый | ЛДСП 16 | 418 | 322 | 16 | 1 |
| 3 | Бок левый | ЛДСП 16 | 418 | 322 | 16 | 1 |
| 4 | Дно | ЛДСП 16 | 1120 | 322 | 16 | 1 |
| 5 | Полка | ЛДСП 16 | 1086 | 321 | 16 | 1 |
| 6 | Планка | ЛДСП 16 | 1086 | 80 | 16 | 1 |
| 7 | Стойка центр | ЛДСП 16 | 320 | 198 | 16 | 1 |
| 8 | Боковина ящика | ЛДСП 16 | 300 | 120 | 16 | 4 |
| 9 | Задняя панель ящика | ЛДСП 16 | 477 | 120 | 16 | 2 |
| 10 | Передняя панель ящика | ЛДСП 16 | 477 | 120 | 16 | 2 |
| 11 | Фасад ящика | ЛДСП 16 | 558 | 240 | 16 | 2 |
| 12 | Стенка задняя 1 | ХДФ, 3 мм | 212 | 1115 | 3 | 1 |
| 13 | Стенка задняя 2 | ХДФ, 3 мм | 220 | 1115 | 3 | 1 |
| 14 | Дно ящика | ХДФ, 3 мм | 507 | 298 | 3 | 2 |



3,5x30



Проверить диагональ X=Y

Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.




3. Отделите ответную часть направляющей от основной.




4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.

Ответная часть крепится к выдвижной части мебели при помощи саморезов 3,5x16




5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.



заглушить эксцентрики столешницы и планки

Проверить диагональ X=Y



После сборки заглушить все видимые отверстия